



## PERO WS01

### Wireless speaker

Fully charge the device before using.

#### Accessories List:

- Wireless speaker
- 1 Micro USB charging cable
- 1 User Manual

#### Specification:

Wireless version:	5.0
Output power:	3W
Charge voltage:	DC5V
Transmission range:	10 Meters
Work time:	About 3H
Battery capacity:	300 mAh
Frequency response:	100HZ-20KHZ
S/N Ratio:	>85db
Audio Input:	wireless Bluetooth, TF card, USB, Radio

#### Product characteristics

1. TF card, USB , support Mp3 and other audio source formats.
2. Micro USB charging interface.

2

#### Operational instructions

##### 1. Switch On / Off

Power on: dialo "ON"

Power off: dialo "OFF"

##### 2. Wireless Bluetooth connection

a. Search by cell phone or other device after entering Bluetooth mode conduct "PERO WS01" pairing connection,after the pairing is successful, enter Wireless playback mode.

b. After successful device pairing, the speaker and device will automatically connect the next time they enter Bluetooth mode.

##### 3. TF cards, USB disks

Insert TF card into TF card slot to automatically switch to cardreading mode.

Inserting a USB socket automatically switches to card reading mode.

##### 4. Charging

To charge the speaker, connect the Micro USB cable to a charger with up to 5V power. The red indicator light will illuminate.

3

#### Frequently Asked Problem Solutions

1. The device is often automatically turned off after a long period of playing. The battery may not have enough power, please charge and try again.

2. Bluetooth music appears Disconnected.

Whether it is beyond the effective connection distance of the speaker, or if there is an obstacle between the speaker and the wireless device.

3. Matching failed

a. Check that the speaker is in search or reboot.

b. There are too many Wireless devices around, making it difficult to search and turning off other Wireless devices.

4



#### Note

1. Avoid exposure to liquid and high humidity environments.
2. To avoid damage, avoid dropping, crushing, or tipping over.
3. Avoid contact with strong magnets.
4. Do not attempt to disassemble the unit yourself.
5. For health reasons, avoid listening to audio at high volume for long periods of time.
6. Do not perform other operations while searching bluetooth in case of a procedure error.
7. If the speaker has not been used for a long time, charge it first.
8. Keep the speaker away from credit cards and magnetic media. Data on these devices may be lost due to demagnetization.

5

Полностью зарядите колонку перед первым использованием.

### Комплектация:

- Беспроводная колонка
- 1 Кабель Micro USB для зарядки
- 1 Руководство пользователя

### Спецификация:

Версия Bluetooth	5.0
Выходная мощность	3 Вт
Напряжение зарядки	DC5V
Рабочее расстояние	до 10 метров
Время работы	около 3 часов
Емкость аккумулятора	300 mAh
Частотная характеристика	100 Гц - 20 КГц
Относительная громкость	> 95 дБ
Аудиокоды	Bluetooth, TF-карты, USB, Radio

### Характеристики:

1. TF карты, USB, поддержка MP3 и другие форматы аудио источников.
2. Разъем зарядки Micro USB.

### Инструкция по эксплуатации

#### 1. Включение / выключение

Включение: нажмите «ON»

Выключение: нажмите, нажмите кнопку «OFF».

#### 2. Беспроводное соединение Bluetooth

а. Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве, например, смартфоне, и выберите из списка предложенных устройств «PERO H501». Избегайте помех, которые могут повлиять на передачу сигнала (например, не располагайте устройства вблизи сильных электромагнитных полей, металлических предметов или из железобетонных стен). При необходимости отключите другие устройства Bluetooth, создающие помехи.

б. После успешного сопряжения беспроводная колонка и устройство автоматически соединятся в следующий раз, когда войдут в режим Bluetooth.

#### 3. Интерфейс для карты памяти

Вставьте карту памяти в слот для TF-карты, чтобы автоматически переключиться в режим чтения карт.

#### 4. Зарядка

Для зарядки беспроводной колонки подключите кабель Micro USB к зарядному устройству с напряжением 5В. Загорится красный индикатор уведомляющий о том, что колонка заряжается.

### Часто задаваемые вопросы и решение проблем

1. Устройство часто автоматически выключается после длительного воспроизведения.

Совет: Возможно, батареи недостаточно заряжены. Пожалуйста, зарядите и попробуйте снова.

2. Музыка по Bluetooth не воспроизводится.

Совет: Отключите устройство. Проверьте находится ли беспроводная колонка и подключаемое устройство за пределами эффективного расстояния 10 метров, или если между ними есть препятствия.

3. Не удалось установить связь

а. Проверьте, находится ли динамик в режиме поиска или перезагрузите его.

б. Воздух слишком много беспроводных устройств, что затрудняет поиск и отключение других беспроводных устройств.



### Примечание

1. Избегайте воздействия жидкости и среды с высокой влажностью.
2. Во избежание повреждения кабельные порты, разъемы или определяются.
3. Избегайте контакта с сильными магнитами.
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство.
5. По состоянию здоровья избегайте длительного прослушивания аудио на высокой громкости.
6. Не выполняйте другие операции во время поиска Bluetooth в случае ошибки процедуры.
7. Если колонка не использовалась в течение длительного времени, сначала зарядите её.
8. Держите колонку подальше от кредитных карт и магнитных носителей. Данные на этих устройствах могут быть потеряны в результате размагничивания.