

**Instruction for TC07
MAGNETIC WIRELESS CHARGER**

EN

Dear customer!

Congratulations on your purchase of a PERO® device. In order to take full advantage of this product, we recommend that you read this manual in its entirety. For more information on PERO products, please visit our website <http://mypero.com>

User's manual. TC07 magnetic wireless charger.

Specifications


Input voltage: 9V / 2A, 9V / 2.7A, 12V / 2A (Recommended to use 18W PD adapter)

Connector type: USB Type-C;

Compatible with: iPhone12 mini, iPhone12 Pro, iPhone12 Pro Max;

Input voltage: 15V;


Cable length: 100 cm.



(pic.1)

Package contents (pic. 1)

Magnetic wireless charger with Type-C cable.



(pic.2)

Connection (pic. 2)

Connect the PERO TC07 Magnetic Wireless Charger to a USB-C adapter with at least 18W or a laptop with a USB-C connector. Bring the PERO TC07 wireless charger to the back of your iPhone 12 series smartphone and a notification will appear on the screen that your smartphone is charging.

A warning

1. Protect the device from high humidity, water and dust. Do not install in humid and dusty rooms.
2. Protect the device from heat: do not install it near a heating device or expose it to direct sunlight.
3. This charger should only be connected to a power source of the type described in the instructions for use.
4. Clean only with dry cloth.

Do not remove the casing of the device. Attempting to repair this unit is not recommended and will void your warranty.

WARRANTY OBLIGATIONS

The warranty period starts from the date of purchase of the product from the authorized Pero distributor. The date of purchase is specified on your sales receipt or delivery note. Repair, replacement or refunds within the period of warranty are made at the discretion of Pero. To obtain warranty service the product is to be returned to the distributor at the place of purchase together with a proof of purchase (sales receipt or delivery note).

Manufacturer: SOULMATE TECHNOLOGY CO., LIMITED. CHINA, No 3 Longhe West Road Nancun, Longgui Street, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong. <http://mypero.com>

Problem	Decision
The device is not charging	The power adapter must be connected to the mains (power source)
Wireless charger does not work	Remove the case or any other items from the smartphone and reconnect the device without this case. We recommend using pads with MGSF mount.

**Инструкция для TC07
МАГНИТНОЕ БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО**

RU

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением устройства PERO®. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим продуктом, мы рекомендуем вам прочитать данное руководство полностью. Для получения дополнительной информации о продукции PERO, пожалуйста, посетите наш веб-сайт <http://mypero.com>

Инструкция по эксплуатации. Магнитное беспроводное зарядное устройство TC07.

Технические характеристики

Входное напряжение: 9V/2A, 9V/2.7A, 12V/2A (рекомендуется использовать адаптер PD 18 Вт)
 Тип разъема: USB Type-C;
 Совместимо с: iPhone12 mini, iPhone12 Pro, iPhone12 Pro Max;
 Входное напряжение: 15В;
 Длина кабеля: 100 см.



(рис.1)

Комплектация (рис.1)

Магнитное беспроводное зарядное устройство с кабелем Type-C.



(рис.2)

Подключение (рис.2)

Подключите магнитное беспроводное зарядное устройство PERO TC07 к адаптеру с разъемом USB-C и мощностью не менее 18Вт или к ноутбуку с разъемом USB-C. Поднесите беспроводное зарядное устройство PERO TC07 к задней панели Вашего смартфона iPhone 12 серии и на экране появится уведомление о том, что Ваш смартфон заряжается.

Предупреждение

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Данное зарядное устройство должно быть подключено к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Запрещается снимать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Pero. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Pero. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 1 год.

Производитель: SOULMATE TECHNOLOGY CO., LIMITED. КИТАЙ, No 3 Longhe West Road Nancun, Longgui Street, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong.
 Импортёр в Российской Федерации: ООО «Абсолют Груп Северо-Запад», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, дом 19, литера Б, помещеней 6-Н.

Проблема	Решение
Устройство не заряжается	Адаптер питания должен быть подключен к сети (источнику питания)
Беспроводное зарядное устройство не работает	Снимите чехол или любые другие предметы со смартфона и подключите устройство заново без данного чехла. Рекомендуем использовать наклейки с крепление MGSF.

